

ZEMO VML-GK2 telematik

SMC-B / HBA im ZEMO VML GK2 als Benutzer anlegen. (Kein HBA/SMC-B zugelassen)

Anlegen von SMC-B / HBA im ZEMO VML-GK2 telematik:

-
- 1.) VML-GK2 einschalten
 - 2.) Als ADMIN anmelden (Taste oben rechts)
 - 3.) ADMIN-PIN eingeben
 - 4.) Menüpunkt [5] wählen -> Benutzerverwaltung
 - 5.) Menüpunkt [2] wählen -> Benutzer anlegen
 - 6.) SMC-B / HBA in hinteren Kartenleser einschieben
 - 7.) mit [JA] bestätigen (Taste oben rechts)
 - 8.) die grüne Taste drücken [1: als Ben.1 anlegen]
 - 9.) ADMIN-Menue verlassen

Eindeutige ID: #1046

Verfasser: Effmert

Letzte Änderung: 2023-01-12 09:02