

ZEMO VML-GK2 telematik

Benötige ich für die Telematik-Infrastruktur (TI) ein neues mobiles Lesegerät?

Jein!

Die eGK hat 2 Speicherbereiche: den ungeschützten und den geschützten Speicherbereich.

Das **ZEMO VML-GK2** liest die abrechnungsrelevanten Daten aus dem **ungeschützten Bereich der eGK**.

Das **ZEMO VML-GK2 v3.1.0 (telematik)** liest die abrechnungsrelevanten Daten aus dem **geschützten Bereich der eGK** mittels SMC-B G2 oder HBA G2.

Beide Bereiche der eGK, der **Ungeschützte wie der Geschützte** sind **im Regelfall von den Daten her identisch**.

Sie können daher derzeit **beide Varianten unseres Lesegerätes verwenden**.
Beide Gerätevarianten sind derzeit für den Einsatz in der Arztpraxis zugelassen.

Mobile Lesegerät sind übrigens generell "Offline-Lesegeräte" und werden direkt am PC per USB und nicht am Konnektor (Telematik-Infrastruktur) angeschlossen.

Eindeutige ID: #1035

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-01-12 09:01